



株式会社 香彩堂

防災用品商品カタログ

Vol.2

富士山頂での風景。

2014/05/11 10:20

H26年3月
又、登り始めています。

2014/03/23 10:21

避難用品開発の原点は、
山登り・テント生活で培われました。

日本製

Mzコンパクトメット

CPM-1



詳細はWebで



※ライトは別売(2,500円税別)です。

国家検定(飛来・落下物用)取得で このコンパクトさを実現!!



厚さ8.5cm!!
省スペースで収納

現場でも大活躍!

ヘッドバンドが
使用時の頭周り
サイズのまま
収納可能に



収納時、収まりが
よくなるよう
衝撃吸収体の形状変更

外付け
ヘッドバンドと
本体ヘッド
バンドを一体化



オプションで、
あご紐止具を
ホイッスル付に



※常にアゴ紐を止める。工事現場等での約束事等。
この止具は必ず規定のクランプサイズで
緊急避難などの防災用としてお考えください。

専用バッグは肩掛けで持ち運びも
ラクラク。
肩ひものホックを互い違いに止めて
ルーペ状にして机の横にもぶら
下げられます。



持ち運び便利な
専用バッグ付き

組立簡単。止具でしっかり固定



①専用バッグからとりだします。



②パーツを組み上げます。



③止具で固定します。

新たに5カラー 登場!

※カラーメットは受注生産となります。



コンパクトメット・スペック



- 適応頭囲: 53~64cm
- 本体重量: 約470g
- 材質: 耐衝撃ABS樹脂

専用バッグ スペック

- サイズ: L298×W80×H370mm
- 本体重量: 約95g
- 主な材質: ナイロン

セット内容

専用バッグ(解説書付き)

コンパクトメット



Mzコンパクトメット

日本製(CPM-1)

- 飛来・落下物用 型式検定番号 第TH3968号
- 墜落時保護用 型式検定番号 第TH3969号
- 実用新案 2件 出願済 ●意匠登録 1件 出願済

税別
価格 **5,700円** (税別)

JANコード: 4521976000895

ホイッスル付き 税別
価格 **6,000円**

商品コード: CPM-Hi1

JANコード: 4521976000949

日本製

CPL-1

Mzコンパクトライト



詳細はWebで

軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクトライト。

- ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
- 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
- ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。



ライトの向きは上下180度に変更可能

高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せませす

※電池初期時

簡単操作 ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。

取付自由自在 面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け

重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。

保護回路付 電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。

連続点灯、約80時間 ※弊社試験

水没点灯、約19時間 ※弊社試験

2つの保護回路付きで電池はライトに長期間保存可能。

電池の発熱を防止し、電池を監視・保護するため、安心してライトに電池を長期セットする事が出来ます。

- ①過放電状態を監視する保護回路付
電池寿命時の電圧を監視し、異常発生時にLEDに流れる電流を制御します。
- ②逆接続保護回路付
間違えて電池をプラス・マイナス逆に取り付けてしまっても、電流を制御して基板を保護します。

※過放電とは

放電終止電圧を超えて無理やり放電を続けること。リチウム電池2個を接続して使うと、電池間に電位差が生じ過放電状態となり内部分解が起こり、水素ガスが発生しその圧力でシールが破れ液漏れが起きる事があります。



※本製品は防水機能を備えていませんが、弊社による試験結果です。

ヘルメットにマジックファスナーを貼付ける際の注意

- 付属の面ファスナーをヘルメットに取り付ける際には、何度も貼り直しますと粘着力が低下するため、取り付け位置を決めてから貼り付けてください。付属の面ファスナーをヘルメットのカーブに合わせ、ハサミなどでカットするとよりフィットします。
- 面ファスナーは、YKKクイックロン・強粘着タイプを採用。

商品スペック



- 本体重量 (電池含む) : 約23g
- 主な材質 : ABS樹脂
- 高輝度白色LED : 3個 (白垂型)
- 電池寿命 : 連続約80時間 (弊社試験)

セット内容



※ライトの色やファスナー幅は変更になる場合がございます。ご了承ください。

コンパクトライト

日本製 (CPL-1)

●実用新案 出願済

参考価格 **2,500円** (税別)



4 521976 000901

日本製

非常時・災害時に! キャンプなどのレジャーにも!



詳細はWebで

Mzコンパクトトイレ

組立式 ポンチョ付き

処理剤など

5回分 付き

簡単

組立簡単! 特厚の
耐水段ボールで頑丈!
濡れにも強く安心!

抗菌力UP!!

雑菌をよせつけず衛生的!

脱臭 においをシャットアウト!

凝固 すぐに固まり、処理も簡単!

1 ポンチョで
確保
プライバシーを

2 小の便座はお子様用
使い分けが
できて便利です

3 耐水・強化ダンボールで
頑丈!(耐荷重300kg)

4 トイレ
ペーパー
2個付き

5 フタを閉めれば
携帯椅子に
早変わり



持ち運びもラクラク

パッケージ外観



組立トイレ・スペック

325mm
410mm
300mm

- 収納時サイズ:
約 W300×D355×H70mm
- 本体重量: 約 620g
- 材質: 耐水・強化段ボール
- 耐荷重: 300kg
(公的機関試験結果)

各商品・スペック

- 抗菌処理凝固剤
 - 重量: 約 7g
 - 材質: 抗菌・吸水性樹脂
- 処理袋
 - サイズ: 約縦60×横66cm
 - 材質: ポリエチレン
- 収納巾着袋
 - サイズ: 約縦30×横26cm
 - 材質: ポリエチレン
- ポンチョ
 - サイズ: 約縦100×横120cm
 - 頭部開口幅: 約30cm
 - 袖口開口幅: 約23cm
 - 材質: ポリエチレン
- 安全ろうそく
 - 箱サイズ: W58×D54×H42mm
 - 材質: パラフィンワックス、精油

セット内容



使用上の注意

- 処理薬剤が皮膚についたり、目に入った時は清水で十分に洗い流してください。
- あやまって処理薬剤を飲み込んだ場合はコップ一杯の水か牛乳を飲み、速やかに医師の診断を受けてください。また、無理に吐かないでください。
- 処理薬剤が固まった場合、振る・潰すなど、粉体に戻してからご使用ください。
- 本来の用途以外にはご使用にならないでください。●保管の際には直射日光の当たる場所や高温多湿の場所をさけてください。●子供の手の届く所に置かないでください。●廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってください。●この組立式トイレは耐水段ボール製ですが、水たまりなどでご使用の際はトイレの下にビニールを敷くなど、過度の水濡れにはご注意ください。

Mzコンパクトトイレ 組立式トイレ

ポンチョ付き 日本製 (CPT-BE25)

参考
価格 **4,875円** (税別)



4 521976 000864

日本製

非常時・災害時に! キャンプなどのレジャーにも!

CPT-PON2



詳細はWebで

Mzコンパクトトイレ

携帯トイレ ポンチョ付き

2 回分

抗菌力UP!!

雑菌をよせつけず衛生的!

脱臭

においをシャットアウト!

凝固

すぐに固まり、処理も簡単!

互換性
バツグン!!

和洋式トイレ、
様々な組立トイレ
(当社製品含む)に
使用できます。



携帯に便利な
巾着袋付き



目隠し!

ポンチョの使用で
プライバシーを確保!



厚手!

生地が
厚いので防寒・雨具と
しても使えます!

大容量!

処理袋は口幅66cm
長さ60cmと、使用時も
ラクラク!! 処理後に
縛るのにも余裕のサイズ!

パッケージ外観



各商品・スペック

抗菌処理凝固剤

●重量: 約7g ●材質: 抗菌・吸水性樹脂

処理袋

●サイズ: 約縦60×横66cm ●材質: ポリエチレン

収納巾着袋

●サイズ: 約縦30×横26cm ●材質: ポリエチレン

ポンチョ

●サイズ: 約縦100×横120cm
頭部開口幅: 約30cm / 袖口開口幅: 約23cm
●材質: ポリエチレン

ポケットティッシュ

●サイズ: 約205×200mm ●材質: 紙(2枚重ね)

セット内容

収納巾着袋: 1枚



ポンチョ: 1枚



処理袋: 2枚



抗菌処理
凝固剤: 2袋



ポケットティッシュ: 2個

Mz コンパクトトイレ 携帯トイレ

ポンチョ付き 日本製 (CPM-PON2)

参考価格 **1,225円** (税別)



4 521976 000888